



說明書請妥善保存以便日後查用

RC-1813D 吉普生 / 聯碩 / 西屋 / 富及第 / 雷諾液晶電視遙控器使用說明書 (N)

原廠遙控器實照圖						
	R-1813D / R-1612D / R-2022 / R-3200	R-60TW	R39W			
編號	電源+數字鍵「1」	電源+數字鍵「2」	電源+數字鍵「3」			
原廠遙控器實照圖						
	RC-249S / RC-271A	BRC-255S	RC-Z3	RC-D3	R-2021	RC-3001/RC-2711
編號	電源+數字鍵「4」	電源+數字鍵「5」	電源+數字鍵「6」	電源+數字鍵「7」	電源+數字鍵「8」	電源+數字鍵「9」

- 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。
(如找不到從第一組開始測試)
- 請先按住**電源**鍵不放，再按下您所查出編號的**數字**按鍵後，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「3」



兩鍵按下後，請等待 2 秒

- 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。




紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

- 按**電源**鍵，可以開啓電視，即設定完成。
- 按**電源**鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。



- 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

注意事項

- 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整。

- 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器亦無法動作。
- 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
- 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※ 本產品已申請專利，請勿仿冒 ※

以上廠牌名稱及商標，各屬原公司所有。