

FRONTIER 數位定時器使用說明書

◎適用型號：TM-626

◎感謝您選購本定時器，本產品在台灣製造，自1991年起外銷歐美各國，已符合歐洲標準 CE 和美國 UL 認證。品質優良值得您信賴，誤差少，精確不當機，希望帶給您更舒適更方便的生活。

◎使用前注意事項：

1. 請先拔除機背電池絕緣片，接上電源後，請按清除鍵 (RESET 或 ☒)，清除殘留記憶，以免發生記憶錯亂。
2. 字幕若出現斷字、顯示不良、8888、 ∞ 等符號時，請按清除鍵。
3. 停電失去了記憶或時間誤差很多，表示電池沒電。(本機採用不能充電的 CR2032 鋰電池)
4. 設定完成一定要回復現在時刻，才能正常運作。
5. 有觸控開關和遙控器的電器產品，不適用定時器。

◎按鍵說明：

時鐘：時間顯示、調整或回復。 定時組別：設定鍵連續按有16段開關。 星期：日期調整鍵。 小時：小時調整鍵。
 分鐘：分鐘調整鍵。 清除：歸零鍵。 指示燈：接上電源後燈亮表示通電使用中。
 選擇開關：滑動鍵在機體右側，推至開的位置是永遠通電，推至關的位置是永遠關電，推至自動的位置才有定時功能。
 手動：提早通電或提早關電時使用，若設定通電時間已超過請按此鍵一下，螢幕顯示 ON，指示燈會亮。

◎現在時刻調整：

1. 左手按住時鐘鍵勿放，右手連續按下星期鍵，螢幕上方會出現 Mo (一) Tu (二) We (三) Th (四) Fr (五) Sa (六) Su (日) 至出現今天的日期，右手再按小時和分鐘鍵，至顯示現在時刻，左手才可以放開時鐘鍵，即完成。
2. 秒鐘於調整時會自動歸零。

◎智慧模組：按定時組鍵一下後，手放開，再連續按星期鍵就有 15 種不同日期的智慧設定，供選擇。

1. 24 小時循環定時設定：螢幕顯示 Mo.Tu.We.Th.Fr.Sa.Su. (星期一到星期天)
2. 一周內單天設定：螢幕分別顯示 Mo./Tu./We./Th./Fr./Sa./Su. (星期一/星期二/星期三/星期四/星期五/星期六/星期日)
3. 一周內連續五天設定：螢幕設定 Mo.Tu.We.Th.Fr. (星期一到星期五)
4. 一周內週末設定：螢幕顯示 Sa.Su. (星期六到星期日)
5. 一周內連續六天設定：螢幕顯示 Mo.Tu.We.Th.Fr.Sa. (星期一到星期六)
6. 一周內隔天設定：螢幕顯示 Mo.We.Fr. 或 Tu.Th.Sa. (星期一.三.五或星期二.四.六)
7. 一周內連續三天設定：螢幕顯示 Mo.Tu. We. 或 Th.Fr.Sa. (星期一.二.三或星期四.五.六)

◎定時設定：

●24 小時循環定時：每天都同一時段通電和關電的定時，但不可重疊設定。

例 1：假設電鍋要在早上 5 點通電煮飯晚上 20 點關電。

請按定時組別鍵一下，手放開，螢幕顯示 1 ON.....，再按小時鍵至顯示 Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1 ON 05:00 再按定時組別鍵一下，螢幕顯示 1 OFF.....，再按小時鍵至顯示 Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1 OFF 20:00 請按時鐘鍵回復現在時刻，即完成。

例 2：假設檯燈點亮客廳，設定每晚 18 時開早上 6 時 30 分關。

請連續按定時組別、小時、分鐘鍵至顯示 Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1 ON 18:00 1 OFF 06:30 再按時鐘鍵，即完成。

例 3：假設除濕機一天要開關三次。第 1 次是 8 時開 12 時關，第 2 次是 16 時開 20 時關，第 3 次是 0 時開 4 時關。

請連續按定時組別、小時鍵至螢幕顯示 Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1 ON 8:00 1 OFF 12:00
 Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
 2 ON 16:00 2 OFF 20:00 3 ON 00:00 3 OFF 04:00
 再按時鐘鍵，即完成。

●一週循環定時：依智慧模組內容 2 至 7 項共有 14 種，供選擇。

例 1.週休二日的設定模式，請選擇智慧模組第 3 項。假設儀器實驗要 8 時 30 分通電 12 時關電，13 時通電 17 時 30 分關電。

請按定時組別鍵一下，手放開，螢幕顯示 1 ON.....再連續按星期、小時、分鐘鍵至顯示 Mo Tu We Th Fr
 1 ON 08:30

1

B1-62600-00113

再按定時組別鍵一下，手放開，螢幕顯示 1 OFF.....，再連續按星期、小時鍵至顯示 Mo Tu We Th Fr
 1 OFF 12:00 ；重覆上述動作再設定 Mo Tu We Th Fr Mo Tu We Th Fr
 2 ON 13:00 2 OFF 17:30 Sa 和 Su 不見就對了，再按時鐘鍵，即完成。

例 2.星期日休息的設定模式，假設商店飲水機是 9 時通電，22 時關電。

請連續按定時組別、星期、小時鍵至螢幕顯示 Mo Tu We Th Fr Sa Mo Tu We Th Fr Sa
 1 ON 9:00 1 OFF 22:00 Su 不見就對了，再按時鐘鍵，即完成。

例 3.博物館是星期一休息，假設展示箱燈是 7 點開燈 19 點關燈。請選擇星期日休息的設定模式。

請連續按定時組別、星期、小時鍵至螢幕顯示 Mo Tu We Th Fr Sa Mo Tu We Th Fr Sa
 1 ON 07:00 1 OFF 19:00 Su 不見就對了。但是現在時刻的日期，一定要向後延一天 (假如今天是星期一，日期應是 Mo 把它改為 Tu) 就可解決，且快速設定完成。

例 4.星期日休息的設定模式，假設商店小型招牌是 18 時開燈，6 時關燈。因為晚上超過 0 點，受到日期變換因素，必須一天設定 1 段開關，請連續按定時組別、星期、小時鍵至螢幕顯示 Mo Tu We Th Fr Sa
 1 ON 18:00 1 OFF 06:00 2 ON 18:00

We We Th Th Fr Fr
 2 OFF 06:00 3 ON 18:00 3 OFF 06:00 4 ON 18:00 4 OFF 06:00 5 ON 18:00
 Sa Sa Su Su Mo
 5 OFF 06:00 6 ON 18:00 6 OFF 06:00 再按時鐘鍵，即完成。

例 5.假設家裡的電燈週一到週日都不同時間開關燈。星期一是 17 時開 23 時關；星期二是 17 時 30 分開 23 時 50 分關；星期三 17 時 50 分開 2 時關；星期四是 18 時開 5 時關；星期五是 17 時 10 分開 6 時關；星期六是 17 時 20 分開 0 時 30 分關；星期日是 17 時 40 分開 3 時關。

請連續按定時組別、星期、小時、分鐘鍵至螢幕顯示 Mo Mo Tu
 1 ON 17:00 1 OFF 23:00 2 ON 17:30
 Tu We Th Th Fr Fr
 2 OFF 23:50 3 ON 17:50 3 OFF 02:00 4 ON 18:00 4 OFF 05:00 5 ON 17:10
 Sa Sa Su Su Mo
 5 OFF 06:00 6 ON 17:20 6 OFF 0:30 7 ON 17:40 7 OFF 03:00 再按時鐘鍵，即完成。

◎注意如設定未滿 16 段開關，其餘各段只能顯示 —— : —— ” 不能有任何數字，請按定時組別鍵查看。

◎請查看選擇開關的滑動鍵，一定要推至自動的位置。



用途：

可使用於一般家電用品、工廠機械設備自動化、商店廣告燈、農魚園藝養殖業、水族館、監視保全系統等。

- 停電記憶：3 年
- 電池：CR2032 鋰電池
- 電壓：AC100~250V 50~60HZ
- 負載：電阻性 110V/15A 220V/10A
電感性 110V/2.5A 220V/2.5A
- 馬達 1/3HP
- 尺寸：70 x 70 x 40 MM

選擇開關