

# 熱風槍使用說明書

使用本產品前請務必詳閱使用說明書



型號:K-821

電壓:110V

瓦數:1600W

溫度設定:350/550°C

## 為確保本產品確認使用操作，以維持機器壽命，請務必遵循下列使用說明：

1. 本產品為工業用高溫熱風槍請勿使用於易燃物品以及易揮發液體、氣體加工。
2. 使用前檢查電源插座，應為單相交流 110V 電源，並保持良好接地。
3. 將焊槍的開關由 (OFF) 扳到低段 (LOW) 低溫發熱，然後扳到 (HIGH) 高溫發熱，即可作業。  
(初次使用時可能出冒火星或白煙，此屬正常現象，過 5 分鐘後自動消失)
4. 使用中及使用後 5 分鐘內，內部發熱線圈因高溫相當脆弱易斷，請勿碰撞，並小心輕放，以防發熱線圈斷裂。
5. 本產品出風口務必離加熱物品 7 公分以上，離加熱物品過近將阻塞熱風輸出，造成機器內部過熱燒毀，切勿將出風口緊貼加熱物品，否則恕不負保固維修責任。
6. 操作結束時，先將開關扳到 (LOW)，等 2 分鐘後再關掉電源，這樣可以延長焊槍的使用壽命。
7. 焊槍使用前雙手請穿戴厚手套並請勿赤腳。使用過程中，請勿讓它離開你的視線，如果您要離開，不管多久時間，請先拔掉插頭。使用完畢後，請立即關機，勿讓機器空轉。
8. 本產品為高電流產品，電源線單一線徑請勿小於 1.0mm<sup>2</sup>。
9. 焊槍用畢要輕放，請勿敲擊機器，以免損壞焊槍部分耐火瓷料，而使電熱絲短路。
10. 請勿將熱風筒與化學類 (塑膠類) 的刮刀一起使用，使用後將噴嘴或刮刀上的油漆清除掉以免著火。
11. 使用中及使用後出風口未冷卻前，請勿將電源線碰觸出風口，以防電源線因高溫融化造成短路，產生危險。
12. 使用後待出風口冷卻，請將機器收藏於陰乾處所，以防加熱烙絲受潮生鏽。
13. 因熱風槍新品剛開始使用會有白煙冒出，這是新品初次使用正常狀況，使用 5 分鐘後白煙就會消失。

▲警告：請定時清理防塵網，可防高溫時手柄燒壞並可延長電機壽命。