

! 說明書請妥善保存以便日後查用

RC-138(B) 樂金 / 三星液晶電視遙控器使用說明書 (N)

廠牌	LG 樂金										
原廠遙控器實照圖											
原廠遙控器編號	AKB73615331 AKB73275628 AKB72914217 MKJ40653821 MKJ42519608 MKJ39170828 AKB73655817						6710900011J 6710T00017J 6710V00092X-1 6710V00092X-2 RC-138B				
編號	電源+ 數字鍵「1」						電源+ 數字鍵「2」				
廠牌	LG 樂金				三星						
原廠遙控器實照圖											
原廠遙控器編號	6710T00008F 6710V00138B 6710900010S 6710900010S				RC-SA5810 BN59-00556A BP59-00016 BN59-00490A RC-SA5810				BN59-00690A BN59-00952A AA59-00538A		
編號	電源+ 數字鍵「2」				電源+ 數字鍵「3」				電源+ 數字鍵「4」		

- 1 本依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。
(如找不到從第一組開始測試)

- 2 請先按住 **電源** 鍵不放，再按一下您所查出編號的 **數字** 按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「1」



- 3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

- 4 按 **電源** 鍵，可以開啓電視，即設定完成。

- 5 按 **電源** 鍵，若無法打開電視，請再重新設定一次。



- 6 若仍無法開啓，請退回經銷處。

注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整。



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器「子母畫面鍵」亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※本產品已申請專利，請勿仿冒※

「LG / 樂金」及「SAMSUNG / 三星」是各屬於樂金公司與三星公司所註冊商標。