

- 1 本依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。
(如找不到從第一組開始測試)

- 2 請先按住 **電源** 鍵不放，再按一下您所查出編號的 **數字** 按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「1」



- 3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

- 4 按 **電源** 鍵，可以開啓電視，即設定完成。
5 按 **電源** 鍵，若無法打開電視，請再重新設定一次。



- 6 若仍無法開啓，請退回經銷處。

▲ 注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整。



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器「子母畫面鍵」亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※本產品已申請專利，請勿仿冒※
「SONY」及「新力」是屬於新力公司所註冊商標。