

液晶電視萬用遙控器 使用說明

適用機種：

URC-1000A **URC-1100A**



※本說明書電子檔，請至大通網站 <http://www.px.com.tw> 「檔案下載區」下載

注意事項：

- 當使用時有不正常動作，可將遙控器重設順序如下：
 - 取下電池凹槽內的兩顆電池。
 - 任意按下本萬用遙控器上的按鍵，直至紅燈不亮。
 - 重新裝上電池後，紅燈閃一下，代表遙控器正常。
 - 重新設定代碼後即可使用。
- 推薦使用碳鋅電池(非鹼性電池)且請勿混用「新舊電池」及廠牌、材質不同的電池，以免影響電池使用壽命及造成遙控器損壞
- 遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
- 更換電池時，間隔時間請勿超過5分鐘或按到任何按鍵，以免代碼消失。
- 請於一般環境下正常操作本萬用遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
- 為了防止未來不慎設定為錯誤代碼，也方便未來設定其他電器機種，強烈建議使用者保留本說明書。
- 設定遙控器時若燈號無法正常顯示，建議您回復為出廠設定(請使用迴紋針將兩電池座之正負兩極短路，即可回復出廠設定)。

廠牌代碼 手動設定方式(以電視為例)

- 先按 **設備1** 鍵放開(型號:URC-1000A)
 液晶TV/選台器
 再按 **TV** 鍵放開(型號:URC-1100A)
 液晶電視
 再按 **SET** 鍵(約5秒)，待紅燈全亮☀然後放開。
- 輸入您家裡電視廠牌代碼，(請參閱代碼表)
 例如您家的電視為國際牌，代碼有243,244,245.....，按 **2** **4** **3** (紅燈熄滅☀)即完成設定代碼動作。
- 若按 **電源** 鍵，無法開啓或關閉電視，請重覆1~2步驟，輸入其他組代碼，嘗試其他組代碼直到開啓或關閉電視為止。(請記下代碼，以備下次使用)

若在代碼表內找不到你的電視廠牌或是電視代碼，一一試過仍無法開機時，可用自動收尋方式找尋。

廠牌代碼 自動搜尋設定方式

- 首先開啓電視機電源。
- 將本遙控器對著您要設定的電視。
- 按家電設備 **設備1** 鍵(URC-1000A)後放開。
 液晶TV/選台器
 再按 **TV** 鍵(URC-1100A)後放開。
 液晶電視
 再按 **SET** 鍵(約5秒)，待紅燈全亮☀然後放開。
- 按一下 **電源** 鍵並放開，此時紅燈開始閃爍☀，進入自動代碼搜尋模式。
- 待欲設定的電視有關機的反應時，在 1.5 秒內按下 **SET** 鍵即可完成設定。
- 試著以本遙控器操作您的電視，若本遙控器之主要功能(如選台上下鍵、數字鍵、聲音鍵等)不完全時請重覆上述步驟自動搜尋另一組代碼，直到找出另一組更適合之代碼。

遙控器 簡易測試方式

- 使用數位相機或具有照像功能之手機，開啓照像功能後將鏡頭對準遙控器的發射器(前端LED燈)
 - 按下遙控器的「電源」按鍵，若螢幕看見LED燈在閃爍表示有發射訊號；如不閃爍表示電量不足或遙控器故障。
- ※若鏡頭具紅外線濾鏡功能，不適用上述測試方式

大通產品	代碼
數位機系列型號	
HD-2000 / HD-2100 / HDP-205	588
DTV-8000	591
MDTV-1000 / MDP-106 / MDP-306	616
MDP-606 / MDP-806	
DTP-105 / DTP-300	660
DTV-168 / DTV-666 / DTV-888 / DTV-1000@	
DTV-2000 / DTV-2100 / DTV-2200	
DTV-2100M / DTV-2200M	
HDTV-2500 / HDP-5000	
DTP-107 / DTP-305 / DTP-505 / DTP-605	666
DTV-6600 / DTV-6700 / DTP-807	
MDP-906 (有USB接孔)	
DTV-1100	671
DTV-1700 / DTV-3300 / DTV-6000	672
DTV-6200 / DTV-6900	
DTV-1200	674
DTP-107 / DTP-305 / DTP-505 / DTP-605	675
DTV-6600 / DTV-6700	
DTP-807 (無USB接孔)	
PTV-100	676
HDR-6000 / HDR-6200	677
多媒體播放器系列型號	
MMP-1000 / IMP-2000	589
IP-1	590

大通產品	代碼
數位棒系列型號	
AD-525 / HD-325 / HD-335 / MD-525	593
MD-535 / PD-325 / ED-725	
DD-525	669
DD-520 / DD-530	673
ED-755	678
DD-535	680
選台器系列型號	
VC-181 / RF-990A	598
PDP-2 (舊碼)	636
PDP-2 (新碼)	658
PDP-1	670
電視盒系列型號	
F-2 / F-4 / F-6 / F-9 / F-17 / F-21 / F-22 (5V變壓器)	640
STV-1280(無FC) / TV-620PIP(無FC)	
F-16 / F-18 / TV-620A / MD-700R 原廠遙控器綠色指示燈	667
F-15 / TV-600A / MD-600R	
F-1 / F-22(12V變壓器)	679
STV-1280(有FC) / TV-620PIP(有FC)	
STV-1440 / STV-1680 / STV-1680A	
STV-1920A	
ADTV-6200 / HDMI-1920	
TVB-1200 / TVB-1400原廠遙控器紅色指示燈	683

電視盒/選台器/數位盒/MOD各廠牌	代碼
ARCHER	661
AVAC飛來訊	601
AVER MEDIA	602
CENTURY	661 / 664
COMSTAR	637
DVB-T	603
ELEPHANT	664
G.I./JERROLD通用	595 / 596
Hi-NET中華電信MOD	599 / 600 668
Hi-NET中華電信MOD MR-C27A	594
HITOP	604
IEEC穎鴻	605 / 645
IWATCH	606
JASCO	661
KOLIN歌林	607 / 608 609
LAKEWOOD	610
MOTOROLA	644
OMMI	611
PANASONIC國際	612 / 613
PBI百一	614
PROSAT百勝	615
REALISE瑞林	617 / 618 619 / 620

《電視機各廠牌代碼，請翻閱背面》

電視盒/選台器/數位盒/MOD各廠牌	代碼
SONY新力	665
SUMC	638
SYNCO新格	622
TORASTAR	623
TRANS PX	661 / 656 664
TTV台視	624
UPMOST	625 / 626 627
VECVOX	628
V-GEAR	629
VISSON	630
ZENITH增你智	656
ZINWELL兆赫	631
兆赫DVB	592
先大	632
揚興	634
無間道	633
聖崗	635

電視機各廠牌	代碼
ACER宏碁	001,002,003,004
Achinea亞奇諾	005,006,007,008
AKAI	009,010
Albatron	011,012
AOC愛德蒙	013,014,268
ASIA	015
ASUS華碩	016,017
AUO友達	303
Avorcent	018
Bateslas	019
BenQ明基	020,021,022
BLUEsky	023
CHIMEI奇美	025,026,027,028,029,030,031, 032,033,034,035,036,037,038, 039,040,041,042,043,044,045, 046,047,048,049,050,051,052, 053,054,055,277
CHUN青雲	012,056,057,058,059,060,061, 062,063,064,065
CLAIRE	024,066
Color Tac	067
COMBO	068
CORAL酷樂	069,445
CRESCO光軒	070
Csixing	071
Digimaster	072,073
DIGISONIC	074
Dynaview亨輯	012,075,076,077,078,079
ELEO	080
ESONIC億碩	081,082,083,084

電視機各廠牌	代碼
Ex-POWER	085,086
Freetech	087
Frigidaire富及第	066,088,089,090,091,092,093, 094,095,101,102,103,104,105, 106,107,108,109
FORMOSA	096,097
Fujimaru	021,098
FUJITSU富士通	099
Genii集穎	100
Gibson吉普生	074,101,102,103,104,105,106, 107,108,109,110,111,112,113, 114,115,116,117,118,119,120, 121,122
Goldstar金星	516
GOLDSONIC	089
Hanns.G瀚視奇	123,130,390
Hannsree瀚斯寶麗	124,125,126,127,128,129,390
HannStar瀚宇彩晶	130
HERAN禾聯	074,089,131,132,133,134,135, 136,137,138,139,524,530
HeroSonic聯碩	005,008,140,141,142,143,144, 145,146,147,148,149,150,151, 152
HITACHI日立	023,153,154,155,156,157
IMiro	158,159
iWitch	160,219
JEAN美齊	161
JVC	162,163,164,165
KAIDEL凱都	010,166,167,168,169,170,171, 251

電視機各廠牌	代碼
Kolin歌林	172,173,174,175,176,177,178, 179,180,181,182,183,184,185, 186,187,188,189,190,191,192, 193,194,195,196,197,198,199, 200,201,202,203,204,205,206, 207,208,209,210,211
LG樂金	166,212,213,214,215,216,516
LCD TV	217,218
Litell	219
MAG美格	060,220
Microtek全友	221,222
MITSUBISHI三菱	223,224,225,226
MODE e-style	227,228
Monix	229,230
MOZO	231
MRT-N	086,232
NALTEC國齊	233,234
NEOKA新禾	235,236
NEOSCAN	237
NEW COLOR	147,238
NEW SONIC	089
NICHIRO	010,239,240
Optima	241
ORWARE	242
Panasonic國際	243,244,245,246,247,248,249, 250,251,252,253,254
PHILIPS飛利浦	255,256,257,258,259,260,261, 262,263,264,265,266,267,268
Pinker	138,219

電視機各廠牌	代碼
PIONEER先鋒	269,270
POLY ViSION	036,037,038,271,272,273,274, 275,276,277,281
POWER SONIC	074,138
PROTON普騰	152,278,279,280,281,530
Quanta廣達	282
RCA	283,284
RELON雷諾	089,101,102,103,104,105,106, 107,108,109,222,285
RGB	286
RGM	287,288
RM-7	153,289,290
RMG	291
ROWA樂華	292
SAGA	281,293
SAMPO聲寶	294,295,296,297,298,299,300, 301,302,303,304,305,306,307, 308,309,310,311,388
SAMSUNG三星	312,313,314
SHARP夏普	304,360,361,362,363,364,365, 366,367,368,369,370
SONY新力	371,372,373,374,375,376,377, 378,379,380,381

電視機各廠牌	代碼
SOWA首華	084,123,382,383,384,385,386, 387,444,445
SUPER SONIC	138
SYNCO新格	135,388,389,390,391,392,393, 394,395
TATUNG大同	396,397,398,399,400,401,402, 403,404,405,406,407,408,409, 410,411,412,413,414,415,416, 417,418,419,420,421,422,423, 424,425
TECO東元	341,426,427,428,429,430,431, 432,433,434,435,436,437,438, 439,440,441,442,443,444,445, 446,447,448,449,450,451,452, 453,454,455,456,457
TES	458,459
TFC旭光	444,447,460,461,462
TOPPIING國品	463
TOP TEN鈦田	010,445,446,464,465
TOSHIBA東芝	466,467,468,469,470,471,472, 473,474,475,476,477,478,479
VENUS維納斯	480,481
ViewSonic優派	359,482,483,484,485,486,487, 488,489,490,491,492,493,494, 495,496,497
VITO	498,499,500,501,502,503,504, 505,506,507,508,509,510,511, 512

電視機各廠牌	代碼
VIZIO瑞軒	513,514,515,516,517
Amtran瑞軒	
VTEK瑞隆	518,519
Waltz華爾滋	444,445,520,521,522
WEELGOOD	445,523
Westinghouse西屋	074,088,113,299,524,525,526, 527,528,529,530,531,532,533, 534,535,536,537,538,539,540, 541,542,543
ZEN Audio	445,544
ZIN WELL兆赫	545,546
ZINWEU	547
新世代	548
藍天家福	549,550
雜牌	551,552,553,554,555,556,557, 558,559,560,561,562,563,564, 565,566,567,568,569,570,571, 572,573,574,575,576,577,578, 579,580,581,582,583,584,585, 586